

Die kurzen Wangen A von oben in die langen Wangen B stecken, bis sie bündig ineinander verzahnt sind. Dabei zeigen die Schlitzte der kurzen Wangen nach unten, die Schlitzte der langen Wangen nach oben.

Für das individuelle Organisieren der Fächergrößen gibt es diverse Steckvarianten (zwei Beispiele siehe unten).

Zum Schluß Schubkasteneinteilung in die Schublade legen.

Insert short side boards A from above into the long side boards B until they are flush and interlocked. The slits of the short side boards point downward the slits of the long side boards upwards.

For the individual organisation of the shelf sizes, there are various insertion options (see two examples below).

Finally, insert the drawer separation into the drawer.



A

Wange, kurz x 2

Side board, short x 2



B

Wange, lang x 2

Side board, long x 2

Steckvarianten

Insert options

