

1. Holzstifte B in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Lattenrostauflage und des Mittelstegs einstecken (Mittelsteg ab einer Matratzenbreite von 140 cm).

2. Den Lattenrost so einlegen, dass die Holzstifte jeweils zwischen den beiden äußersten Latten sitzen.

! Bett Tagedieb: analog

Durch die Lagerung ist es möglich, dass sich das Gurtband etwas verkürzt. In diesem Fall den Lattenrost in die Länge ziehen und einsetzen.

1. Push in wooden plugs B into the holes provided on the slatted frame support and the centre bar (centre bar from a mattress width of 140 cm).

2. Insert the slatted frame in such a way that the wooden plugs are positioned between the two outermost slats.

! Tagedieb bed: analogue assembly

The belt strap may be shortened slightly during storage. In this case, pull the slatted frame lengthways and insert.



A
Lattenrost
slatted frame



B
Holzstift x 4 (D 8 x 30)
wooden plug x 4 (D 8 x 30)

