



A
Montageplatte / assembly board



B
Wandblech / wall attachment



C
Box 1 / box 1



C
Box 2 / box 2



C
Box 3 / box 3



D
Dübel (D 8 mm) x 8
dowel (d 8 mm) x 8



E
Schraube (Montageplatte | 6 x 60) x 8
screw (assebly board | 6 x 60) x 8



F
Schraube (Wandblech | 8 x 12) x 6
screw (wall attachment | 8 x 12) x 6



G
Innensechskantschlüssel
hexagon wrench

! Überzeugen Sie sich von der ausreichenden Tragfähigkeit der Wand, an der das Magnetique befestigt werden soll.

1. Die Montageplatte A in vorgesehener Position an die Wand halten und waagrecht bzw. senkrecht ausrichten.
8 Bohrlöcher an der Wand markieren. Hierfür die innenliegenden Bohrungen der Montageplatte A (ohne Gewindeinsatz) verwenden.
Bei schlechten Wandverhältnissen kann die Montageplatte an bis zu 16 Bohrlöcher befestigt werden.

2. Die Montageplatte A entnehmen und an den markierten Stellen Bohrungen in die Wand setzen (D 8 mm).
Die Dübel D einstecken, sodass sie bündig in der Wand verschwinden, ggf. mit einem Hammer einklopfen. Anschließend die Montageplatte A mit den Schrauben E anschrauben, sodass die Schrauben bündig zur Montageplatte sind.

! Make sure that the wall onto which the Magnetique is to be mounted has adequate load-bearing capacity.

1. Place assembly board A onto its intended wall position and align horizontally or vertically.
Mark 8 drill holes on the wall. Use the inner holes of assembly board A (without thread insert).
If the wall is in poor condition, the assembly board may be mounted to up to 16 drill holes.

2. Remove assembly board A and drill holes into the wall at the marked positions (D 8 mm).
Insert the dowels D so that they are flush with the wall, using a hammer, if necessary.
Then, attach assembly board A using screws E so that the screws are flush with the assembly board.

3. Das Wandblech B mit den schwarzen Schrauben F an der Montageplatte befestigen.

4. Die Boxen C an die gewünschte Stelle am Wandblech B anheften.
Die Boxen haften durch eine magnetische Platte, die an der Rückwand angebracht ist.

Um eine Box zu lösen, diese über den Rand des Wandblechs hinausschieben.

! Bei vollständiger Haftung der magnetischen Platte auf dem Wandblech beträgt die zulässige Maximalbelastung je Box 6 kg.

3. Use the black screws F to attach the wall attachment B to the assembly board.

4. Pin boxes C onto wall attachment B at the desired positions.
The boxes adhere by means of a magnetic board attached to the rear panel.

Boxes may be removed by sliding them over the edge of the wall attachment.

! With full adhesion of the magnetic board on the wall attachment, the maximum permissible load per box is 6 kg.